



## Så här använder du monitorn

### Använda Toptracer Range monitor utan att logga in:

1. Öppna skyddslocket för monitorn.
2. Tryck på **Starta** på startbilden.
3. Välj session i menyn till höger (du kan filtrera på Alla, Träna eller Spela).
4. I detta exempel väljer vi **Warm Up**.
5. Tryck på **Starta**.
6. Välj flagga att sikta på med knappen **Byt Sikte**.
7. Börja slå dina slag och du får omedelbar feedback.
8. Kolumnen **Bollkompensation** visar kalkylerade värden med riktig golfboll.  
Kolumnen **På rängen** visar verkliga värden med rangeboll.
9. När du är klar med sessionen trycker du på **Avsluta**.
10. Tryck på **Huvudmeny** eller **Lämna Rängen**.
11. Stäng gärna locket efter dig när du lämnar rängen.



**Tips:** Använd knappen **Instruktioner** om du behöver hjälp.

### Använda Toptracer Range monitor med inloggning:

1. Öppna skyddslocket för monitorn.
2. Tryck på **Starta** på startbilden.
3. Tryck på **Lägg till Spelare** och en QR kod visas.
4. Skanna **QR koden** med Toptracer appen (du måste vara inloggad i appen).
5. Ditt namn visas, klicka därefter på **Klar**.
6. Välj session i menyn till höger (du kan filtrera på Alla, Träna eller Spela).
7. I detta exempel väljer vi **My Practice**.
8. Tryck på **Starta**.
9. Ställ in ditt sikte genom att dra skärmbilden i sidled eller klicka direkt på flaggan.
10. Välj golfklubba.
11. Börja slå dina slag och du får omedelbar feedback.
12. I fältet längst ned får du alla värden.
13. När du är klar med sessionen trycker du på **Avsluta**.
14. Tryck på **Huvudmeny** eller **Lämna Rängen**.
15. Stäng gärna locket efter dig när du lämnar rängen.



### Tips:

- Skaffa Toptracer Range appen för att enkelt logga in på monitorn och spara alla dina data.
- När du är inloggad, börja ditt träningspass med funktionen **Warm Up** där inga data sparas.
- När du är uppvärmd väljer du funktionen **My Practice** där all data sparas till ditt konto.

Ladda ned Toptracer Range appen i din appstore:

